

Le moteur en charge ne monte pas dans les tours

Mais il monte dans les tours à vide.

Causes possibles :

- 1- Arbre d'hélice bloqué en partie (fil de pêche, presse étoupe trop serré...) : tourne-t-il à la main ?
- 2- Hélice sale : contrôle visuel en plongée ou avec une caméra
- 3- Niveau gas-oil insuffisant dans le réservoir et/ou réservoir sale
- 4- Mise à l'air libre du réservoir
- 5- Niveau d'huile trop élevé, rétablir le niveau
- 6- Viscosité d'huile inappropriée, vidanger et changer l'huile
- 7- Filtre à air propre ?
- 8- Ventilation cale insuffisante
- 9- Filtre(s) gas-oil sale(s) : bactéries ou autre
- 10- Coude d'échappement bouché
- 11- Échappement partiellement bouché
- 12- Moteur rincé : segmentation usée, prendre les compressions des cylindres