



Pour que la VHF mélange les informations GPS et AIS, veuillez à activer la fonction REDIRECT GPS dans le menu de la VHF. La VHF nécessite quelques réglages, veuillez à indiquer un taux de transfert à 4800 bps, et une connexion en RS-232.



