

# Metylan Ovalit F

Colle acrylique spéciale fonds non absorbants



**Nouvelle formule : Application au rouleau**

- Utilisation sans primaire, sans ponçage sur fonds non absorbants
- Adhérence initiale très élevée
- Temps ouvert long : 1h à 1h30
- Idéale pour le Tendu Mural
- Colle acrylique : poissant permanent
- Traitée fongicide

## COMPOSITION

Colle prête à l'emploi à base de résines polyacryliques en dispersion aqueuse.

## UTILISATIONS

Ovalit F convient pour poser la plupart des revêtements muraux : plastiques, vinyles, toiles de verre.

Ovalit F est particulièrement adaptée pour :

- Le collage en plein de revêtements PVC sur fonds non absorbants, sans primaire d'accrochage
- Le collage périphérique des revêtements muraux textiles en grande largeur à envers mousse en pose du type « Collé Tendu »
- Les poses difficiles : au plafond, revêtements lourds, passage d'angles sortants...

### Remarques :

Ovalit F est également utilisable sur subjectiles normalement absorbants mais il est généralement préférable dans ce cas d'utiliser Ovalit M ou Ovalit Ultra.

Pour la pose des fils à fils ou des textiles sans envers sur fond non absorbant, utiliser Metylan Ovalit Ultra.

## MI SE EN ŒUVRE

### Préparation du subjectile

Les fonds doivent être conformes au DTU 59.4 : notamment sains, lisses, propres, secs, solides, plans et non exposés à des remontées d'humidité.

Enlever les anciens papiers peints, revêtements et les badigeons avec Metylan Décolleur Actif ou Metylan Décolleur Expert.

Éliminer toutes salissures et contaminations chimiques ou biologiques.

Supprimer les coups de crayon, traits de niveau, graffitis, etc.

Reboucher les trous et fissures jusqu'à 5 mm avec l'enduit de rebouchage Metylan RenoMur, poncer, dépoussiérer.

Pour le collage sur fonds trop absorbants ou pulvérulents (plaques de plâtre encartonnées, enduits ...), utiliser Metylan I 200.

Pour les subjectiles farinant ou tendres, utiliser le durcisseur de plâtre Metylan I 400.

Eviter l'utilisation d'impressions riches, nourrissantes et imperméables ou de mélanges susceptibles de bloquer les fonds.

Remédier aux disparités du subjectile ne présentant pas une uniformité de teinte par l'application d'une impression maigre.

Laisser sécher avant de commencer la pose.

### Implantation et découpe des lés

Déterminer l'emplacement des lés.

Positionner le premier lé en partant d'un angle, puis tracer sur le mur une ligne verticale, au fil à plomb, moins large que le lé d'environ 3 cm.

Eventuellement, numéroter le mur afin de faciliter le repérage ultérieur. Dérouler le revêtement et couper les lés en suivant la hauteur des murs.

Ajouter 5 cm pour chacun des arasements sous plafond et au ras des plinthes.

Marquer et classer les têtes de lé dans l'ordre de coupe.

Les stocker à plat ou enroulés.

### Pose

#### 1- Revêtements collée en Plein

Encoller suffisamment et uniformément le support sur une surface correspondant à un lé, à l'aide d'un rouleau mèche texturé 12 mm ou d'une spatule finement dentelée (A1 ou A3 selon la norme TKB) en travaillant de bas en haut.

Laisser gommer la colle pendant 5 à 10 mn sur fonds absorbants et 10 à 20 mn sur fonds non absorbants.

**Attention :** Pour la pose de revêtements PVC sur subjectiles non absorbants, il est impératif de respecter le temps de gommage (selon la température, l'humidité ambiante et le degré d'absorption du support).

Afficher le premier lé en suivant la ligne tracée sur le mur. Maroufler soigneusement de haut en bas du milieu vers l'extérieur, afin de favoriser le transfert de colle et pour chasser l'air emprisonné à l'aide d'une spatule plastique ou d'un rouleau maroufleur, sans faire ressortir la colle au joint.

Les autres lés sont positionnés dans le même sens (ou inversés s'il y a lieu) selon l'ordre établi lors de la découpe. L'application des lés se fait bord à bord, ou par double coupe selon les conseils du fabricant.

Dans le cas de pose par double coupe, superposer le 2<sup>ème</sup> lé d'environ 3 à 5 cm sur le précédent. Couper les 2 épaisseurs en même temps en partant du haut avec un cutter à lame fine, en se guidant le long d'une règle de colleur bombée, sans relever la lame.

Araser au ras du plafond et des plinthes ou contre les montants des portes et fenêtres avec un cutter à lame fine.

Dégager les chutes, procéder à un léger apport de colle sur le mur, fermer le joint en marouflant délicatement.

En cas de pose à joints vifs, poser les lés bord à bord.

Maroufler et araser comme précédemment.

Si nécessaire (et sauf avis contraire du fabricant) retravailler les joints rebelles avec une roulette.

Eponger immédiatement à l'eau claire les débordements éventuels de colle sur plafonds, corniches, menuiseries, tuyauteries ...

2- Collage périphérique des revêtements muraux en grande largeur à envers mousse (poses du type « Collé Tendu ») :

Encoller régulièrement le support en périphérie sur une hauteur d'environ 10cm.

Laisser gommer la colle pendant 5 à 10 mn sur fonds absorbants et 10 à 20 mn sur fonds non absorbants.

Ajuster le rouleau à la hauteur sous plafond.

Dérouler le revêtement le long du mur en laissant un retour de 2 à 3 cm pour compenser les faux alignements du plafond.

Maroufler soigneusement le tissu en partie haute sur la partie encollée. Poser ensuite les côtés verticaux en commençant par l'angle de départ, tendre et maroufler.

Finir par la partie inférieure le long de la plinthe en s'assurant d'une bonne tension totale du revêtement. Araser après prise de la colle.

Se reporter aux recommandations de pose des fabricants de revêtements.

## CONDITIONNEMENT

Ovalit F est disponible en seaux de 5 et 18 kg.

## STOCKAGE

12 mois au sec à l'abri du gel

## CARACTERISTIQUES

Couleur	Beige
Consistance	Pâteuse
Valeur du pH	8 à 9
Poids spécifique	1.61 kg/litre
Consommation	250 à 300 g/m <sup>2</sup> en plein 150 g/m linéaire de revêtement
Temps de gommage	5 à 10 mn sur fond absorbant* 10 à 20 mn sur fond non absorbant*
Temps ouvert	1 h – 1h30*
Prise finale acquise après	24 à 48 h*
Point éclair	Néant
Etiquetage de danger	Néant
Résistance à l'humidité	Bonne (sauf humidité permanente)

\* selon la température, l'humidité ambiante et le degré d'absorption du support.

Note COV :



\*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

**OBSERVATIONS**

- La reconnaissance des fonds appartient à l'applicateur qui engage sa responsabilité et qui, le cas échéant, est tenu de signaler les problèmes, formuler les réserves et proposer les solutions.
- La norme NFP 74-204 1 et 2 réf. DTU 59.4 « Mise en œuvre des papiers peints et des revêtements muraux » sert de document de référence.
- Se conformer aux prescriptions de mise en œuvre des fabricants de papiers peints et de revêtements.
- Eviter toute bavure de colle sur le revêtement, en cas de tache, nettoyer immédiatement la colle Ovalit F à l'eau chaude ou à l'alcool.
- Nettoyer à l'eau les outils impérativement avant séchage de la colle.
- Non inflammable.
- La marque Metylan est préconisée par la plupart des fabricants de papiers peints.
- Conserver hors de la portée des enfants.

**SECURITE – HYGIENE - ENVIRONNEMENT**

Fiche de données de sécurité de Ovalit F disponible sur demande pour les professionnels au 01 46 84 97 87 ou sur le site <http://mymsds.henkel.com>

Ce produit est réservé aux professionnels. Ce document contient des informations données de bonne foi et fondées sur l'état actuel de la réglementation et de nos connaissances. Etant donné la diversité des matériaux et des méthodes de travail, ces informations ne peuvent constituer que des recommandations, et ne doivent pas se substituer aux essais préliminaires indispensables pour s'assurer de l'adéquation du produit à chaque usage envisagé.

Par conséquent le présent document ne saurait engager la responsabilité de Henkel France notamment en cas d'atteinte à des tiers du fait de l'utilisation de nos produits. Il appartient aux utilisateurs de s'assurer du respect de la législation et réglementation locale. La société Henkel France garantit que ses produits respectent ses spécifications de vente. Les utilisateurs sont invités à vérifier qu'ils sont en possession de la dernière version du présent document, la société Henkel France étant à leur disposition pour fournir toute information complémentaire.

**AUTRES PRODUITS DE LA GAMME**

Ovalit TDV	Colle en poudre spéciale toiles de verre et structures à peindre
Ovalit V	Colle spéciale toiles de verre à peindre
Ovalit M	Colle renforcée Textiles Muraux
Ovalit Ultra	Colle renforcée revêtements PVC lourds
Ovalit F	Colle renforcée spéciale fonds non absorbants
Ovalit P	Colle renforcée dalles plafonds et rénovation des toiles de verre
Ovalit S	Colle renforcée revêtements isolants intérieurs

Mise à jour de la fiche technique : novembre 2012

HENKEL France S.A.  
Colle et étanchéité  
SERVICE TECHNIQUE  
161, rue de Silly, 92100 Boulogne-Billancourt  
Tél : 01 46 84 97 87  
[www.toutcoller.com](http://www.toutcoller.com)



**QUALITY FOR PROFESSIONALS**