

Dans le cas d'une installation avec l'antenne GPS Plug & Play, sélectionner la source SMART GPS.
Aucun réglage supplémentaire n'est nécessaire. La position GPS doit s'afficher sur l'écran principal de la VHF.

Si une source GPS en NMEA 0183 est connectée, sélectionner alors NNMEA0183.
La connexion d'une source GPS NMEA 0183 s'effectue de la manière suivante :

**Câble NMEA0183 de la VHF Fil Vert Entrée NMEA +
 Fil Noir Entrée NMEA -**

Il convient ensuite de choisir la vitesse de transmission des données dans « Réglages GPS ».
Vérifier ensuite si la position GPS s'affiche sur l'écran principal de la VHF.

Sortie NMEA0183 - Informations AIS (RT750 AIS Uniquement)

**Câble NMEA de la VHF Fil Marron Sortie NMEA +
 Fil Noir Sortie NMEA-**

Sur la sortie NMEA0183, vous pouvez récupérer les informations NMEA0183 de la fonction AIS et également l'information NMEA0183 des données GPS.
La validation se fait dans le menu « Réglage GPS », sélectionner « Régl. NMEA0183 » puis « Sortie GPS »
Activer la fonction

Tableau récapitulatif des câbles, leur fonction et code couleur

Description / Fonction		Code couleurs	
[2] & [3]	Câble Alimentation	Rouge	13,8 v
		Noir	GND
[4]	Connecteur Audio Sortie PA / Corne de brume	Blanc	Speaker +
		Noir	GND
[5]	Haut-Parleur Externe	Rouge	Audio-out
		Noir	GND
[6]	Câble NMEA0183	Vert	Entrée NMEA +
		Jaune	Entrée NMEA -
		Marron	Sortie NMEA +
		Noir	Sortie NMEA -