

GRAISSAGE VIS SANS FIN QUILLE RELEVABLE

Cette opération doit être réalisée quille posée sur le sol, ou bien en passant une écoute de diamètre 8 sous la quille et reprise sur les winchs (pour que l'écoute passe sous la quille, il faut s'aider d'un autre bout repris sur les taquets avant pour avancer l'écoute)



Il faut démonter les deux vis situées de chaque côté de la manivelle



On peut ensuite sortir la vis, en la dévissant, il suffit alors d'appliquer la graisse directement dessus



