


## 6 UTILISATION DU MODE MENU

### ■ Généralités

- Appuyer sur la touche [MENU] pour ouvrir le mode Menu.
- Appuyer sur [▲] ou [▼] pour sélectionner la rubrique désirée, puis appuyer sur [ENT].
- Sélectionner l'option désirée ou observer le contenu de l'écran.
 
- Répéter les étapes ② et ③ pour sélectionner ou consulter d'autres rubriques.
- Appuyer sur [CLEAR] pour quitter le mode Menu.

### ■ Rubriques du mode Menu

Le Mode menu contient les rubriques ci-dessous.

Rubrique	Réf.	Rubrique	Réf.
North up/COG up* (Nord en haut/Route sur le fond en haut).	p. 16	<b>User Setting (Réglages utilisateur).</b>	
<b>CPA/TCPA</b>		• RCV MSG BUZZ (Alarme message reçu).	p. 33
• Alarm (Alarme).	p. 29	• Internal GPS (GPS intégré).	p. 33
• Slow Warn (Alarme basse vitesse).	p. 29	- SBAS Function (Fonction différentielle par satellite).	p. 34
• CPA/TCPA	p. 30	- SBAS Search (Rech. satellites SBAS).	p. 34
<b>Message</b>		- SBAS Satellite (Satellite différentiel).	p. 34
• RX Log* (Journal RX).	p. 23	<b>Réglage initial</b>	
<b>Waypoint</b>		• Set MMSI* (Enregistrement MMSI).	(p. 7/9).
• List* (Liste).	p. 24	• Set Name (Enregistrement nom).	(p. 9/13).
• Add* (Ajout).	p. 24	• Set Call Sign* (Enregistrement indicatif).	(p. 9/13).
• Edit* (Modification).	p. 26	• Set INT GPS POS* (Enregistrement position GPS intégré).	p. 10
• Delete* (Suppression).	p. 27	• Set EXT GPS POS* (Enregistrement position GPS externe).	p. 10
<b>Own Static (Données fixes du navire).</b>	p. 30	• Set Type of Ship (Type de navire).	p. 10
<b>Own Dynamic (Données variables du navire).</b>	p. 31	• Set Input/Output* (Paramétrage E/S).	p. 11
<b>GPS Information (Données GPS).</b>	p. 31	Channel Information (Données de canal).	p. 34
<b>Alarm Status (État de l'alarme).</b>	p. 32	<b>Diagnostics</b>	
<b>User Setting (Réglages utilisateur).</b>	p. 32	• Monitor Test* (Test moniteur).	p. 44
• Key Beep (Bips de touches).	p. 32	• Transponder Test* (Test transpondeur).	p. 45
• Alarm Buzzer (Buzzer d'alarme).	p. 33	• Version Information* (Ver.appareil).	p. 45

- Certains rubriques ne sont pas décrites dans cette section. Voir en page indiquée dans le tableau.

## ◇ Écran de données détaillées d'une cible AIS SART

